

Bedienungsanleitung Landis+Gyr E360

1	Anzeige weiterschalten	Mit dieser Taste können Sie durch das Display navigieren.
2	Impulse pro kWh	Diese Leuchte blinkt 1000 Mal pro bezogener Kilowattstunde.
3	Seriennummer	Diese Nummer finden Sie zu Kontrollzwecken auch auf Ihrer Rechnung.
4	Aktueller Tarif	T1 = Hochtarif, T2 = Niedertarif (Stand Jahr 2024)
5	Codefeld	6 Zeichen für die Anzeige von OBIS-Kennziffern oder Menünamen.
6	Wert / Zählerstand	Wert oder Stand des Zählwerks.

Die Begriffe «Bezug» (+) und «Rücklieferung» (-) benennen die Richtung des Energieflusses.
+A = Bezug des Kunden; -A = Rücklieferung durch den Kunden

Gehen Sie wie folgt vor, um weitere Informationen aus Ihrem Zähler zu entnehmen:

- Drücken Sie zweimal kurz auf die grüne Taste bis «StdData» dargestellt wird und danach einmal lange auf die grüne Taste, um in das Standardmenü zu gelangen.
- Drücken Sie die grüne Taste mehrmals (ca. 1x pro Sekunde), um weitere Register zu sehen.
- Ohne weiteren Tastendruck erscheint nach ca. 60 Sekunden wieder die Betriebsanzeige.



Code	Beschreibung
F.F.0	Fehleranzeige (0 = keine Fehler)
C.1.0	Seriennummer / Werknummer
1.7.0	Momentanleistung +P
2.7.0	Momentanleistung -P
1.8.1	Energie Bezug T1 +A
1.8.2	Energie Bezug T2 +A
2.8.1	Energie Rücklieferung T1 -A
2.8.2	Energie Rücklieferung T2 -A
5.8.1	Q1 Blindenergie T1 +Ri
5.8.2	Q1 Blindenergie T2 +Ri
6.8.1	Q2 Blindenergie T1 +Rc
6.8.1	Q2 Blindenergie T2 +Rc
7.8.1	Q3 Blindenergie T1 -Ri
7.8.2	Q3 Blindenergie T2 -Ri
8.8.1	Q4 Blindenergie T1 -Rc
8.8.2	Q4 Blindenergie T2 -Rc
1.6.0	Wirkleistungsmaximum +P
1.6.1	Wirkleistungsmaximum T1 +P
1.6.2	Wirkleistungsmaximum T2 +P
2.6.0	Wirkleistungsmaximum -P
2.6.1	Wirkleistungsmaximum T1 -P
2.6.2	Wirkleistungsmaximum T2 -P
32.7.0	Momentanspannung Phase L1
52.7.0	Momentanspannung Phase L2
72.7.0	Momentanspannung Phase L3
31.7.0	Momentanstromstärke Phase L1
51.7.0	Momentanstromstärke Phase L2
71.7.0	Momentanstromstärke Phase L3
0.9.1	Aktuelle Uhrzeit des Zählers
0.9.2	Aktuelles Datum des Zählers